R - Map 自動プログラム取扱説明書

ド)を対策がないと仮定をし、 発生頻度 **A3 A1** B3 C ハザードの発生頻度が下 がる対策の場合を具体的 B₂ B3 に記述する。 ハザードのエネル リスク低減の原則に基づ ギーが小さくなる場 合、危害の程度を低 3 2 B3 B₂ 一つの対策でC領域に到 達することはほとんどでき ない。安全対策を組み合わ 0 せてC領域に落としてゆく。 Ш IV 危害の程度



お問合せ safety-npo@aa.wakwak.com

R - Map®は村田一郎(当機構理事長)の登録商標です。 登録 4669291 号登録 5504984 号 Ver_2



R - Map自動プログラム取扱説明書ver2

R-Map 作成用エクセルのアドインにR-Map作成を支援するメニューが登録されています。この説明書に従ってご使用ください。お気づきの点があれば下記にお問合せください。



注意

シートの変数名規則、sheet3、Sheet4 のシート位置の順番は変えないでください。当プログラムはシートの位置の順番を認識しています。

自動で描画されるR-Mapは、新しいシートで作成するのでシート位置は無関係ですが、Sheet4より左には移動しないでください。但し、シート名を Sheet3、Sheet4 に「危険分析表」「リスク分析」などに変えることは可能です。

次のファイルが必要です。

- ・標準ハザード
- ・標準使用状況
- ·R-Map 作成用

PC 上の同じ階層にインストールしてください。

お問合せ safety-npo@aa.wakwak.com



このシステムの構成は5段階になっています。

先ずツールバーのアドインからR-Mapを選び、プルダウ ンメニューを出して下記の手順で進んでください.。

ハザード選択

標準ハザードファイルを指定してハザードを読込み、危険分析表の縦軸「ハザード」欄を作成します。

作成を完了し閉じるボタンを押す。標題を入力するダイアログがでる。標題を書込み OK を押す。(都度行う)

使用状況選択

使用状況ファイルを指定して使用状況を読込み、危険分析表の横軸「使用状況・形態」欄を作成する。

リスク分析表の作成

作成された危険事象を読込み、ハザード、使用状況の各交点 部分に付いてリスク分析を行います。

製造数(市場流通数)、事故発生数などメニューにある条件 を入力します。

保存

保存した結果をリスク分析表に作成して上書きします。 前出 の PC 画面が見本です。

R-Map作成


作成ボタンを押すと、完成したリスク分析表を読込み、R - M a p を自動で作成します。作成するシートも新たに作成します。



操作の手順はそれぞれダイアログが出ます。

.R-Map操作プログラムを呼び出す。


ツールバーのアドインから R - M a p を選び、プルダウンメニューを出して下記の手順で進んでください。



先ずハザードを選択します。

.ハザード選択をクリックしたときに表示されるダイアログ







アドインをクリックしたときに現れるメニューは 対照シートを選択後(対象のシートをアクティプにする)、 コマンドボタンを押してください。

イ.ハザードデータの読込み

このコマンドで読み込むハザードデータのファイルを指定 します。(別ファイルの標準ハザードを選択)

口.次を表示/前を表示

このコマンドでデータを順に(前/後に)表示します。採用表示されたハザードデータを取り込みます。

プログラム内の配列にこのボタンを押す毎に順に格納します。

八.採用

表示されたハザードデータを取込みます。

プログラム内の配列にこのボタンを押す毎に順に格納します。



二.取消


格納したデータを削除します。この際シートに記入されたデータも一緒に削除するため、シートに記入されているとみなして、残りのシートに未記入であってもデータを記入し、結果的に取消データを削除します。

ホ.データ読込


30 程度ハザードデータを読込んだらファイルに書込み後、 完了ボタンを押します。

へ,タイトルを付ける

この分析表のタイトルを聞いてくるのでファイル名として 書き込みます。(変更しない場合は OK を押す)



ト. 罫線を引く



ハザードと発生状況の交差点を見やすくするため、リスク分析表に罫線を引く機能を備えています。対策前・後のどちらかを選んでボタンを押します。罫線が自動で引かれます。前出



の PC 画面が見本です。

. 使用状況を選びます。

使用状況選択メニューをクリックしたときに表示されるダ イアログ



イ,使用状況ファイルを読込む

読み込む使用状況データのファイルを指定します。

(別ファイルの「標準ハザード」を選択)

口.次を表示/前を表示

このコマンドでデータを順に(前・後に)表示する。

八.採用

表示されたハザードデータを取込みます。 プログラム内にこのボタンを押すごとに格納します。

二.取消

格納したデータを削除します。

この際シートに記入されたデータも一緒に削除するため、シートに未記入であってもシートに記入されているとみなして残りのデータを記入し、結果的に取消データを削除します。

ホ.データ読込

該当する使用状況データを読込んだらファイルに書込み後、



完了ボタンを押します。

へ、タイトルを付ける

この分析表のタイトルを聞いてくるのでファイル名として 書き込みます。 (変更しない場合は OK を押す)

ト. 罫線を引く

ハザードと発生状況の交差点を見やすくするため、リスク分析表に罫線を引く機能を備えています。対策前・後のどちらかを選んでボタンを押します。罫線が自動で引かれます。前出の PC 画面が見本です。

. リスクを見積る。

リスクアナリシス (見積り)をクリックしたときに表示される ダイアログ



必要ならばリスク見積を修正。



イ.発生頻度を変換する。



発生頻度または発生確率計算の後、発生頻度変換コマンドを押すと、発生頻度のゼロレベルを 10 のマイナス何乗コマンドにするか聞いて来ます。デフォルトで「7」が与えてあります。だいたい5~8の数値を想定しています。このゼロレベルの指定にしたがって、上述の発生確率を発生頻度に変換し表示します。なお、期間中の苦情・事故件数欄は未入力時「1」を設定します。

口.評価基準の制定

R - Map は全ての業種に対応できますが、業種によって危害の発生頻度、程度が異なります。自身の業種にマッチしたリスクの評価基準を制定するとリスク分析の指針になります。

本書の末尾にサンプルがあります。このサンプルは最悪の危害でも死亡者が発生しない評価基準のサンプルです。



また、同じ危害で被害者が子どもや老人が想定される製品は、 その予防対策を1桁上げるリスクバイアスを採用することが 世界標準になっています。

*発生確率計算


販売開始日に計算期間の開始日(例えば2年間なら2年前の日付を入力)総販売台数に総件数など(対象人数などの母数) 苦情・事故件数に死亡者数、事故件数を入力してこのボタンを押すと発生確率を計算します。

発生頻度計算コマンドと排他的にしてあり、販売台数 / 月は無視します。例えば、ある期間の事象総数について、事故が 1 回起った場合の発生確率計算、発生頻度変換が簡単に行えます。

八. 危害程度を選択する。

ダイアログにある該当する危害程度をクリックすると自動で 選択します。前述 のダイアログ中央にあります。

. リスクマトリクスを完成し自動R - Map作成へ進む。






R - Mapを自動で作成する。

イ.R-Map 作成ポタン

完成したリスクアナリシス表のシート (Sheet4)をアクティブ (タブでそのシートを表示)にしてツールの「R-Map作成」を実行する。

シートに自動でR - Mapを作成します。対策後などの2回 目以降は同じシートか新しいシートにするか聞いてきます。 マップ作成時、アクティブシートは作成中のシートに変ります。

対策後のマップ作成時もリスクアナリシス表のシートをアクティブにしてコマンドボタンを押してください。



. 補足:そのたのダイアログの処置方法。


イ.シートが違う場合にでるダイアログ



OK を押し、sheet4 以降 を指定する。



八. 先頭位置の確認ダイアログ



R-Map を描画する位置の確認。上図では A1 を指定。

二.関連データの記入ダイアログ

先に作成したリスクアナリシスデータを R-Map 描画シート にコピーする。



ホ.データの記入位置ダイアログ



データテーブル作成セル指定	? ×
データテーブル作成位置の先頭セルを指定してください。	
\$F\$6	
OK	キャンセル

シートトの任意の位置を指定します。

へ . 新しい R - Map の描画 対策後の R - Map 描画などで確認してくるダイアログ 同じシートである方が一覧で比較できます。



*発生頻度の見積りについて

製品の市場情報(販売台数、事故件数、販売期間)があるものに付いては発生頻度計算および発生頻度変換として機能を 実装しています。

この機能を利用すると発生頻度を簡単に決定できます。 また発生確率計算コマンドにより販売開始日から今日までを 期間、総販売台数を対象母数、苦情・事故件数を 死 亡 数 と 読みかえれば、発生確率が求まり発生頻度に変換できます。

*発生頻度計算 について

販売開始日、販売終了日、販売台数 / 月、苦情・事故件数を入力してこのボタンを押すと発生頻度を計算します。コマンドの苦情・事故件数が未入力時には「1」を設定して計算します。



販売終了日が未入力のときは販売が終了していないと見なし 今日の日付を設定して計算します。

なお、途中で終了しても、次に起動したときに書き込んだ途中までのデータを読み込みますから、最初からやりなおす必要はありません。

販売台数および総販売台数はどちらに入力されても構いませんが同時にデータがあるとコンフリクトを起こします。このコマンドは総販売台数は計算されるものとして無視します。同時にデータがあるとどちらを元に計算するか判断できないからです。

*追加保存

「データを保存」コマンドの後でも、1つ手前のデータには発生頻度または発生確率の計算値を追加できます。

ツールメニューショートカットの使い方

ハザード選択(&B)

[Alt]+Tを押してBキを押す

使用状況選択(&J)

[Alt]+Tを押してJキを押す

リスクアナリシス(&R)

[Alt]+Tを押してRキを押すR-Map作成(&Z)

[Alt]+Tを押してZキを押す

*危険状況ファイルからキーワードでの参照入力機能

このコマンドを実行すると書き換えてもよいか警告メッセージを出します。「はい(Y)」を選択するとデータファイル指定ダイアログが表示されるので、データファイルを指定する。リスク分析表の危害の状況をキーワードにしてファイルの危害の状況とを比較し、一致するものについてはその危害の程度に置きかえます。

*標準八ザードと標準使用状況

ハザードのデータと使用状況のデータを添付してあります。 この書式でファイルを作成されれば独自のシステムが構築で



きます。製品によっては、標準ハザードファイルは分量が多すぎて使いにくいかも知れませんので、自分に関係の深いハザードを集めて別ファイルにするなどで使いやすくなると思います。ひとつのR-Mapで30程度を選択して使います。

* 危険分析表へのフィードバック機能および対策内容の解析、集積機能

リスク分析表をアクティブ にしてこのコマンド を実行すると上図のダイアログボックスが示されます。リスク分析表の内容を読込み順次表示しながら対策後の「危害の程度」「発生頻度」の修正ができるとともにリスクの大きさを決定、表示します。

項目集計が外で危険分析表へ分類項目の頻度数を記入します。